客户支持

- 介绍
- 要点

BURNON 网站

联系信息

第一章 MPLAB ICD2 如何工作

- 1.1 介绍
- 1.2 要点
- 1.3 ICD vs. ICE
- 1.4 模块化接口链接
- 1.5 调试模式
- 1.6 针对调试模式的要求
- 1.7 调试保留资源
- 1.8 编程器模式

第二章 初步介绍

- 2.1 介绍
- 2.2 要点
- 2.3 MPLAB ICD2 系统组件
- 2.4 针对 MPLAB ICD2 来安装和配置 MPLAB IDE
- 2.5 应用电源
- 2.6 总览: 设置环境
- 2.7 总览: MPLAB ICD2 开发过程

第三章 MPLAB ICD2 指南

- 3.1 介绍
- 3.2 要点
- 3.3 设置环境
- 3.4 运行工程向导
- 3.5 查看工程
- 3.6 创建 HEX 文件
- 3.7 设置调试选型
- 3.8 连接演示板
- 3.9 载入调试代码
- 3.10 运行 TUT452
- 3.11 调试 TUT452
- 3.12 编程
- 3.13 TUT452 主程序和源代码

第四章 USB 安装细节

- 4.1 介绍
- 4.2 Windows 98 和 Windows ME 安装
- 4.3 Windows 2000 安装
- 4.4 Windows XP 安装

第五章 故障诊断

5.1 出现故障时该如何处理

第六章 常见问题

6.1 常见问题

客户支持

介绍

本产品系 MICROCHIP 授权制造,这一章详细介绍了如何获得本书所提到产品的支持.

要点

这章讨论的主题有:

- BURNON网站
- 联系信息

BURNON网站

BURNON 网址是: <u>http://www.burnons.com</u>. 也可以上 Microchip 网址: http://www.microchip.com. 在其网站上提供在线支持.

网站的设计是为了方便客户更易于获得文件和信息.要访问网站,用户必须连上互联网,并有一个网络浏览器,如 Netscape Navigator 或 Microsoft Explorer.

用户可以下载针对最新开发工具的文件,数据手册,应用笔记,用户指南,文章和例程. 也可以从列出的 BURNON 销售办事处那里获得.

技术支持

- 常见问题(FAQ)
- 在线讨论组 针对产品,开发系统,技术信息和其它更多的讨论
- 链接到与BURNON产品相关的其它网站

开发者的工具箱

- 设计小技巧
- 器件勘误手册

更多信息

- BURNON最近的出版发行
- 研讨会和事件清单
- 工作招聘

开发系统产品分类如下:

编译器(Compilers) - 关于 Microchip C 编译器和其它语言工具.包括: MPLAB C17, MPLAB C18 和 MPLAB C30 C 编译器; MPASM 和 MPLAB ASM30 汇编器; MPLINK 和 MPLAB LINK30 链接器; MPLIB 和 MPLAB LIB30 库管理器.

仿真器(Emulator) - 关于 Microchip 在线仿真器的当前信息,包括: MPLAB ICE2000 和 MPLAB ICE4000.

在线调试器(In-circuit Debugger) 一 关于 Microchip 在线调试器的当前信息包括: MPLAB ICD 和 MPLAB ICD2.

MPLAB IDE — Microchip 的 MPLAB IDE 是用于开发系统工具的视窗集成开发环境. MPLAB IDE 开发环境主要集中在 MPALB SIM 模拟器, MPLAB IDE 工程管理和通用编辑以 及调试特性.

编程器 一 关于 Microchip PICmicro MCU 器件编程器的当前信息.包括: PRO MATE II 器件编程器和 PICSTART PLUS 开发编程器.

联系信息

BURNON 产品支持可以通过下列渠道获得:

- 当地销售办事处
- 公司服务热线

第一章 MPLAB ICD2 如何工作

1.1 介绍

这一章对 MPLAB ICD2 如何工作提供了简单的描述. 它试图提供足够的信息, 以便设计 一块与 MPLAB ICD2 兼容的目标板, 并能让 MPLAB ICD2 对目标板进行编程与调试. 之所 以描述编程和在线调试的基本原理,是为了方便在遇到问题时能快速的解决.

1.2 要点

这章提供了对 MPLAB ICD2 的总览, 接着描述了 MPLAB ICD2 编程和调试模式. 这章 对下列话题进行了讨论:

- · ICD vs. ICE
- 模块接口连接
- 调试模式
- 针对调试模式的要求
- 调试保留资源
- 编程器模式

1.3 ICD vs. ICE

ICD 在线调试器对于 ICE 在线仿真器是一个廉价的替代品. 它可以做很多以前需要在昂贵的硬件上才能实现的功能. 但这些好处是以在线仿真器的一些便利为代价的. 如果用户愿意将他们的应用设计成与 ICD 兼容的, 那他们将能享受到一个低价硬件调试器的好处. 与 ICE 相比, 在线调试器要求:

- 在线调试器要求占用目标的一些硬件和软件资源.
- 目标PIC MCU必须有一个正常运行的时钟.
- •ICD只能在系统中的所有连接都完全正常时才能调试.

一个仿真器提供存储器和时钟,并能运行代码 一 即使没有与目标应用板相连. 在开发 和调试期间, ICE 提供了最强大的能力以获得系统所有的功能,而 ICD 如果在应用不能运行 时将根本无法进行调试. 另一方面,在系统量产之后,仍然可以在应用板上放置一个在线调 试连接座并与 ICD 相连. 这样允许对应用方便的测试,调试和再编程. 尽管 ICD 与 ICE 相比 有一些不足,但它也有一些突出的优点:

• 在量产之后可直接与目标板相连,而不需要先取下单片机再插上仿真头.

•ICD可以对目标应用进行再编程,而不需要其它连接或设备.

注意: ICE 使用传统的硬件来仿真目标微控制器. ICD 使用目标微控制器上的硬件来做 ICE 的一些工作. ICD 还通过在目标器件上运行软件来实现 ICE 的部分功能. 这样, ICD 依赖目标微控制器的一些存储器空间, CPU 控制, 堆栈存储和 I/O 脚用于通讯.

1.4 模块化接口连接

MPLAB ICD2 使用六芯的模块化接口电缆与目标 PIC MCU 相连. MPLAB ICD2 连接器 的引脚顺序按照目标 PIC 板显示如图 1-1.

注意: ICD 电缆在各端是镜像连接的,在 MPLAB ICD2 模块上的连接与这里显示的连接是相反的.



图 1-2 显示了 MPLAB ICD2 与目标板上的模块化连接头的互连状况. 在 ICD 连接头上 有六个引脚,但只使用了五个. 这个框图还显示了从连接头上的线与目标 PIC 板上的 PIC MCU 的连接情况. 在 VPP/MCLR 到 VDD 之间建议接一个上拉电阻(大约 10K 左右).







尽管在某些条件下引脚 2(VDD)能对目标应用供应有限的能量,但在这里引脚 2 和 3(VSS)将被忽略掉.在框图中它们被完整的显示出来,但在下面的描述中将只谈到与 MPLAB ICD2 运行相关的三根线: VPP/MCLR, PGC 和 PGD.

注意: 在下面的讨论中, VDD 被忽略掉了. 但应注意到目标 VDD 也被用来对 MPLAB ICD2 中的输出驱动器供电. 如果 MPLAB ICD2 在其 VDD 上没有电压, 它将不能工作.

不是所有的 PIC MCU 都有 AVDD 和 AVSS, 但如果它们出现在目标 PIC MCU 上, 它们 必须被连接上,以便 MPLAB ICD2 能够运行.

这个互连是很简单的. 任何遇到的问题往往是由于在这几条线上其它的连接或器件对 MPLAB ICD2 的运行造成干扰所造成的. 具体讨论见 1.4.1 节.

1.4.1 将阻止 MPLAB ICD2 工作的线路

图 1.3 显示了有效的 MPLAB ICD2 连接加上一些器件将会妨碍 MPLAB ICD2 的正常运行:



特别指出,这些线必须遵守下面规则:

• 在PGC/PGD上不要接上拉一它们将会分压,因为在MPLAB ICD2中这些线有4.7K的下拉电阻.

• 在PGC/PGD上不要接电容一在编程和调试通讯期间,它们会阻止数据和时钟线上的快速转换.

• 在MCLR上不要接电容一它们会阻止VPP的快速转换. 一个简单的上拉电阻通常就足够了.

• 在PGC/PGD上不要接二极管一它们会在MPLAB ICD2和目标PIC MCU之间阻止双向通讯.

1.5 调试模式

使用 MPLAB ICD2 作为一个调试器有两步. 第一步要求将应用程序编程到目标 PIC MCU 中. 第二步使用目标 FLASH PIC MCU 内部的在线调试硬件来运行和测试应用程序. 这两步与 MPLAB IDE 的操作直接相关联:

- 1. 编程代码到目标.
- 2. 使用调试器设置断点和运行.

如果目标 PIC MCU 不能被正确的编程, MPLAB ICD2 将不能进行调试.

图 1-4 显示了要求编程的基本互联状况. 注意这个图和图 1-2 是一样的. 但为了更简洁, 来自 MPLAB ICD2 的 VDD 和 VSS 没有显示.



MPLAB ICD2 的部分内部接口电路的简化接线图如图所示.对于编程时,目标 PIC MCU不需要时钟,但必须要提供电源.当编程时,MPLAB ICD2将编程电压加到VPP上,在 PGC 上发送时钟脉冲,并通过 PGD 发送串行数据.要校验器件被正确的编程,可以给 PGC 发送时钟,并通过 PGD 读回数据.这符合了开发模式下 PIC MCU 的 ICSP 协议.

1.6 针对调试模式的要求

要使用 MPLAB ICD2 进行调试(设置断点,观察寄存器,等),有几个关键的因素必须工作 正确:

• MPLAB ICD2必须与PC机相连. 它必须由一个外部电源,或通过PC机的USB来供电. 并且 它必须通过RS-232或USB与MPLAB IDE软件建立通讯.

• MPLAB ICD2必须通过模块化接口电缆(或与之等效的)按照图示连接到目标PIC MCU的 VPP, PGC和PGD引脚上. MPLAB ICD2和目标PIC MCU之间也需要连接VSS和VDD.

• 目标PIC MCU必须有电源和工作正常的振荡器. 如果目标PIC MCU不工作,无论是什么原因,MPLAB ICD2都不能调试.

- 目标PIC MCU必须将其配置字编程正确:
 - 振荡器配置位应与RC, XT, HS等相对应, 依靠目标设计的不同.
 - 目标PIC MCU的看门狗定时器一定不能使能.
 - 目标器件的代码保护不能使能.
 - 目标器件的表读保护不能使能.

1.6.1 进入调试模式的操作顺序

如果上面的条件都能满足,那么当MPLAB ICD2被设置成当前调试器时,可以执行下面的操作:

• 当选择**Debugger>Program**时,应用代码就会通过ICSP协议被编程到PIC单片机的存储器中.

• 一小段"调试执行"程序被载入到目标PIC单片机的程序存储器高地址端.由于这段调试代码必须占据在程序存储器中,所以目标程序就不能使用这段保留的空间.这段调试代码通常需要程序存储器约0x120字.

• 目标PIC单片机的特殊的"在线调试"寄存器被使能. 这允许调试代码通过MPLAB ICD2被激活.

• 通过将VPP/MCLR保持低,将使目标PIC单片机复位.

1.6.2 调试模式细节

图1-5显示了MPLAB ICD2准备进行调试.



通常,为了发现一个应用程序是否能正确的运行,可以在程序代码中先设置一个断点. 当断点从 MPLAB IDE 的用户接口被设置时,断点的地址被保存在目标 PIC 单片机的特殊内 部调试寄存器中.

下一步,按下 MPLAB IDE 的 *Debugger>Run* 功能或 *Run* 图标. MPLAB ICD2 将抬升 VPP/MCLR 以允许目标运行.目标将从地址零开始运行,直到程序计数器达到前存储在内 部调试寄存器中的断点地址.

在位于断点地址的那条指令被执行后,目标 PIC 单片机的在线调试机构启动,并将 PIC 单片机的程序计数器传送给调试执行代码(很像一个中断),用户的应用程序被有效的中止了. MPLAB ICD2 通过 PGC 和 PGD 与调试代码进行通讯,获得断点状态信息,并将这些信息 送回到 MPLAB IDE. 然后 MPLAB IDE 发送一系列的请求给 MPLAB ICD2 以获得关于目标 PIC 单片机的信息,如文件寄存器内容和 CPU 的状态.这些请求最终通过调试代码来执行.

另一种获得断点的方式是按下 MPLAB IDE 的"Halt"按钮(在运行箭头右边的暂停标志). 这种方式将控制 PGC 和 PGD 线.这样目标 PIC 单片机的在线调试机构将程序计数器从程序 存储器中的用户代码切换到调试代码.再一次,目标应用程序被有效的中止了.MPLAB IDE 使用 MPLAB ICD2 和调试代码进行通讯以获得目标 PIC 单片机的状态.

1.7 调试保留资源

在使用 MPLAB ICD2 进行开发时,用户必须知道被保留用于调试的器件资源.检查 MPLAB IDE 在线帮助或当前软件的 README 文件,以找出处理器被使用的细节.通常,在线调试器使用了下面的片内资源:

- MCLR/VPP被共用作编程.
- •低电压编程(LVP)被关闭
- PGC和PGD被保留用作编程和在线调试.

- 一或二层堆栈被MPLAB ICD2调试器使用
- •一些通用目标文件寄存器被保留.
- 程序存储器的高地址部分被保留用于调试执行代码.

• 在调试时PIC18FXXXX的影子堆栈不可用. 应用程序可以使用影子堆栈, 但不能从快速中断或快速CALL子程序返回, 因为ICD在获得断点时将覆盖影子堆栈.

1.8 编程器模式

当使用 <u>Programmer>Program</u>选项来编程器件时,在 MPLAB IDE 中在线调试寄存器 应被关闭,这样 MPLAB ICD2 将只编程目标应用代码和配置位(和 EEPROM 数据,如果有 提供并选择).调试执行代码将不被载入.在这种模式下,MPLAB ICD2只能控制 MCLR 线来 复位和启动目标器件.断点不能被设置,寄存器的内容也不能被查看.

MPLAB ICD2 使用 ICSP 对目标进行编程.编程时不需要时钟,并且处理器的所有模式都能被编程,包括代码保护,看门狗定时器使能和表读保护.

注意: 在使用 MPLAB ICD2 调试极少引脚数的器件时会需要一个仿真头. 这些器件按照 前面描述的将 VPP,PGC 和 PGD 进行连接,不需要仿真头也能被编程.

第二章 初步介绍

2.1 介绍

这一章将描述 MPLAB IDE 软件和 MPLAB ICD2 的使用,并将解释电源选型和推荐的上 电顺序. 第三章是使用 MPLAB ICD2 一步一步的指南. 在继续该指南之前,确信软件和硬件 按照本章第 2.3 节和 2.5 节进行了配置.

2.2 要点

本章涵盖的话题包括:

- MPLAB ICD2系统组成
- •针对MPLAB ICD2来安装和配置MPLAB IDE
- 应用电源
- 总览: 设置环境
- 总览: MPLAB ICD2开发过程

2.3 MPLAB ICD2 系统组成

除了 MPLAB ICD2 模块, 还需要下面部件:

- MPLAB IDE软件(版本6.20或更高) 安装在PC机上,用来控制MPLAB ICD2.
- •RS-232或USB电缆 连接MPLAB ICD2到PC的串口或USB口.

注意:不要连接 USB 电缆, 直到安装了 MPLAB IDE 软件并将设备的 USB 驱动配置完成.

• 模块化接口电缆 - 连接MPLAB ICD2到演示板或用户应用板.

- 演示板或目标应用板 用来连接带片内调试能力的PIC单片机到模块化接口(和MPLAB ICD2). 尽管从MPLAB IDE到MPLAB ICD2的串行或USB通讯不需要目标连接也能建立,但 MPLAB ICD2不连接到目标板将不能作为一个调试器工作.
- 电源适配器 对MPLAB ICD2和目标板供电.

2.4 针对MPLAB ICD2来安装和配置MPLAB IDE

注意: 在使用 USB 电缆时, 在安装 MPLAB IDE 软件前不要和它连接.

要安装 MPLAB IDE 软件,首先要获得最新的 MPLAB IDE 安装程序(MP6xxxx.exe, 其中 6xxxx 表示 MPLAB IDE 的版本). MPLAB IDE 可以从 Microchip 网站或 MPLAB IDE CD-ROM 获得.

2.4.1 建立通讯

先安装好 MPLAB IDE, 然后从 MPLAB IDE 下的 DriversXX 文件夹安装 USB 驱动. 查 看第四章"USB 安装细节". 如果使用 RS-232 电缆, 将它连接到 MPLAB ICD2 和 PC 机.

注意: 不要将 USB 和 RS-232 都连接到 MPLAB ICD2 上.

2.4.2 开始 MPLAB IDE

在安装完 MPLAB IDE 软件后, 使用下面任何一种方法来启动它:

- ・选择*开始>程序>Microchip MPLAB IDE>MPLAB IDE*.
- 双击 MPLAB IDE 图标
- •执行MPLAB IDE安装路径下\dlls子目录下的mplab.exe.

注意:关于使用MPLAB IDE软件的更多信息,可以查看:

- "MPLAB v6.xx快速指南",DS51281
- 针对MPLAB IDE的在线帮助
- 包含在MPLAB IDE安装路径下的针对MPLAB IDE.txt的Readme文件.
- 也可以查看关于MPLAB ICD2最新的Readme文件.

在启动MPLAB IDE后,它需要为MPLAB ICD2进行配置:

- 1. 选择MPLAB ICD2所支持的PIC器件.
- 2. 设置MPLAB ICD2作为当前调试器.
- 3. 配置MPLAB ICD2的RS-232或USB接口.

2.4.3 选择器件

使用器件选择对话框 <u>Configure>Select Device</u>来选择 MPLAB ICD2 要调试的器件. MPLAB ICD2 所支持的器件会在 Microchip 工具支持下面紧挨着 MPLAB ICD2 旁边有一个 绿灯图标.不支持的器件会有一个红灯图标.黄灯图标表示那个器件可以选择,但它会有某 些限制,可能不适合于量产工作.但它可以让 MPLAB ICD2 做初步的使用.

2.4.4 设置 MPLAB ICD2 作为调试工具

选择 **Debugger>Select Tool>MPLAB ICD2** 将 MPLAB ICD2 作为调试工具. 一旦这个 工具被选择后,调试菜单和 MPLAB IDE 工具条会显示调试选型. 同时,输出窗口会打开,关 于 ICD 状态和通讯的信息会显示在 MPLAB ICD2 标签栏内.

注意: MPLAB ICD2 既可以作为调试工具, 也可以作为编程器. 但不要同时选择.

2.4.5 配置接口

跳到 Debugger>Settings 的通讯标签,选择 USB 接口或针对 RS-232 通讯正确的 COM 口.

2.5 应用电源

针对 MPLAB ICD2 和目标板有许多的配置,下面是这些配置的关键:

- 当使用USB连接时, MPLAB ICD2可以从PC机来供电. 但必须要给目标板提供一个电源.
- 当使用RS-232连接到PC机时, MPLAB ICD2必须接一个外部电源.
- 当MPLAB ICD2有一个自己的电源时,它可以对较小的目标板在5V电压下提供一定量的电流,最高可达200mA.
- MPLAB ICD2不能通过目标板供电.
- 在给目标板加电之前,应先给MPLAB ICD2加电.

2.5.1 当MPLAB ICD2给目标板供电时的上电顺序

使用下面的顺序来让MPLAB ICD2给目标板供电. 这个配置只允许在5V, 最高200mA电流下使用.

- 1. 给MPLAB ICD2加电. 不要给目标板供电.
- 2. 启动MPLAB IDE6.xx.
- 3. 在MPLAB IDE的调试菜单下,选择**Connect**.
- 4. 在与MPLAB ICD2建立通讯后,选择<u>Debugger>Settings</u>.
- 5. 在设置对话框中,点击Power标签,确认"Power target circuit from MPLAB ICD2"被选中.点击OK.

注意:如果Settings对话框Status标签栏的任何自测选型没通过,它将可能不能擦除和 编程芯片.这将需要更多的故障检查.查看第五章和第六章或在线帮助以获得更多信息.

2.5.2 当目标板有一个独立电源时的上电顺序

使用这个顺序来给目标板通过它自己的电源来上电.对于这个配置,目标电源可以是 2-5V,电流可以比 MPLAB ICD2 提供的电流高.查看 PIC 单片机数据手册以确认这个器件所 使用的操作电压范围.

- 1. 给MPLAB ICD2加电. 不要给目标板供电.
- 2. 启动MPLAB IDE6.xx.
- 3. 在MPLAB IDE的调试菜单下,选择Connect.
- 4. 在与MPLAB ICD2建立通讯后,选择Debugger>Settings.
- 5. 在设置对话框中,点击Power标签,确认"Power target circuit from MPLAB ICD2"没 有被选中.点击OK.
- 6. 给目标系统上电,然后选择**Debugger>Connect**.

注意: 如果 Settings 对话框 Status 标签栏的任何自测选型没通过, 它将可能不能擦除和 编程芯片. 这将需要更多的故障检查. 查看第五章和第六章或在线帮助以获得更多信息.

2.6 总览: 设置环境

这一章剩下的部分提供了对 MPLAB ICD2 使用的总览, 对一些功能和菜单进行了通用 的描述. 这一节提供了对 MPLAB ICD2 操作的快速总结.

2.6.1 设置调试和编程选项

各种对话框允许用户来设置调制和编程选项:

• 配置位对话框(<u>Configure>Configuration Bits</u>) 一在PIC处理器上选择配置位.对于这些选项完整的细节,可以查看这个器件数据手册特殊特性一配置位章节.

注意: 配置位可以在源代码中被指定, 以替代在这个对话框中设置. 当这样做时, 每次重建工程, 配置位都将设置成源代码中所指定的值.

• 编程标签, ICD设置对话框(*Debugger>Settings*或*Programmer>Settings*) 一设置编程选项(选择存储器,程序和外部存储器范围, ID,和编程选项,全部擦除).如果期望编程ID位,可以在*Configure>ID Memory*对话框中设置要编程的值.

• 电源标签,ICD设置对话框(*Debugger>Settings*或*Programmer>Settings*)一检查MPLAB ICD2和目标电压值,如果MPLAB ICD2连接了一个电源(5V,最高200mA),选择"Power the target from the MPLAB ICD2".

• 状态标签, ICD 设置对话框(*Debugger>Settings*,或 *Programmer>Settings*)一除了在上 电可以自动连接外,还可以在这个对话框中设置输出信息到一个文件.这些信息可以协助用 户,或者如果可能,协助 Microchip 技术支持发现问题.

2.6.2 创建一个工程

最简单的创建一个新工程的方法是选 **Project Project Wizard**.在工程向导的帮助下, 一个新的工程和用于建立工程的语言工具将被创建.向导将指导用户添加源程序,库文件, 链接文件等到工程窗口的各个节点.第三章的指南会给出使用这个向导更多的细节.

2.6.3 建立工程

在创建工程之后,选择 *Project>Build All*来建立应用. 这将创建这个应用的目标代码,用于 MPLAB ICD2 给目标板编程.

2.7 总览: MPLAB ICD2 开发过程

使用 MPLAB ICD2 的开发过程包括四个步骤:

1. 使用 MPLAB ICD2 作为当前调试工具,将应用代码编程到目标应用中去.

- 2. 调试应用程序.
- 3. 修改源程序, 重建工程. 然后重复上述工作, 直到应用按照设计正常运行.
- 4. 选择 MPLAB ICD2 作为当前编程器, 然后对目标器件编程.

2.7.1 作为调试器对目标处理器编程

作为调试器时,将应用代码编程到 MPLAB ICD2,可以按照下面步骤进行:

- 1. 选择 <u>Debugger>Settings</u>, 然后点击程序标签, 为这个应用设置程序存储器的起始和 结束地址.
- 2. 选择 <u>Configure>Configuration Bits</u>, 设置相应的配置位.
- 3. 选择 <u>Debugger>Program</u>.

2.7.2 调试应用

要实时执行代码,可按照下面步骤:

- 打开源程序(双击工程窗口的文件名或使用 <u>File>Open</u>)或程序存储器窗口 (<u>View>ProgramMemory</u>)用于观察.
- 选择 <u>Debugger>Run</u>(或点击工具栏 RUN 图标).处理器将一直运行直到碰到一个断点, 或处理器通过选择 <u>Debugger>Halt(</u>或点击工具栏 Halt 按钮)被中止.
 选择 <u>Debugger>Breakpoints</u>为断点指定位置.或在源程序的行或希望设置断点的程 序存储器处点击右键,选择 <u>Set Break Point</u>. MPLAB ICD2 一次只能设置一个断点.
 处理器被中止之后,代码可以以单步模式执行.要执行单步,选择 <u>Debugger>Step</u> <u>Into</u>(或点击工具栏 Step Into 按钮).在每次单步之后处理器被中止.

注意: 当执行单步时, 中断被关闭.所以中断程序将无法进入. 可以在中断程序中设置断 点, 然后运行到那, 再单步执行中断代码.

2.7.3 修改目标应用代码并重建 HEX 文件

要修改目标代码并重建 HEX 文件, 可以按照下面步骤进行:

- 1. 打开源程序(双击工程窗口的文件名或使用 File>Open).
- 2. 对调试代码做适当的修改.
- 3. 使用 *Project>Build All* 重建 HEX 文件.
- 4. 选择 **Debugger>Program**将更新的 HEX 文件编程到目标器件.

2.7.4 完成应用: 使用 MPLAB ICD2 作为编程器

一旦用户完成了代码调试,并且应用按照期望值运行了,那么器件就可以不需要调试使 能进行编程了.这时用于 ICD 操作的器件保留资源就可以使用了.

注意: MPLAB ICD2 既可以作为调试工具,又可以作为编程器. 但不要同时选择两者.

首先,从 Debugger>Select Tool 菜单设置调试器到"None".

然后,选择 *Programmer>Select Programmer>MPLAB ICD2*将 MPLAB ICD2 设置为 编程器.一旦这个工具被选择,编程器菜单和 MPLAB IDE 工具栏将会变更为显示编程器选 项.同时,输出窗口会被打开,在 MPLAB ICD2 栏上会显示与 ICD 状态和通讯相关的信息.

现在应重建工程,以便所有的调试模式被关闭,并且在源程序中被定义的配置位将被编 程到目标器件.

编程选项(即存储器区域和范围)可以在 *Programmer>Settings*对话框的编程标签进行 设置.

配置位将按照源文件的定义进行设置. 它们可以通过使用 <u>Configuration>Configuration Bit</u>对话框手动选择.

如果希望的话,可以选择 <u>Configure>ID Memory</u>来设置 ID 位.

第三章 MPLAB ICD2 指南

3.1 介绍

这则指南将会使用例程 TUT452.asm 来介绍开发一个简单工程的过程.这个例程在 MPLAB IDE 安装路径下的文件夹中可以找到.这个程序使用 PICDEMO 2 Plus 演示板来实 现 PIC18F452 A/D 转换的功能.程序配置 A/D 模块,从 A/D 通道 0 转换输入(与演示板的电 位器连接),并将结果显示在四个 PORTB LED 上(RB3:RB0).

3.2 要点

这章覆盖的话题包括:

- 设置环境
- •运行工程向导
- 查看工程
- 创建HEX文件
- 设置调试选型
- 设置演示板
- 载入调试代码
- •运行TUT452
- 调试TUT452
- 编程
- •TUT452主程序和源代码

3.3 设置环境

在开始这章指南之前,按照第二章第 2.3 节至 2.5 节的步骤设置硬件和 MPLAB IDE 软件. 在这章指南中的一些初始设置可能在第二章中已经设置好.

一旦启动, MPLAB IDE 桌面应该显示如图 3-1.

FIGURE 3-1: MPLAB IDE V6.XX

Eile Edit View Excisent Debugger	Programmes Danliques Win	stavy Help		
	*			

3.3.1 选择器件和开发模式

选择器件:

- 1. 选择 <u>Configure>Select Device</u>.
- 2. 在器件选择对话框,从器件列表框选择 PIC18F452. 在 Microchip 工具支持部分挨着 MPLAB ICD2 的灯图标应该为绿色.
- 3. 点击 **OK**.
- 选择 MPLAB ICD2 作为调试器:
- 1. 选择 <u>Debugger>Select Tool>MPLAB ICD2</u>. 调试器菜单将会显示可供使用的其它调 试选项. 同时,输出窗口会打开显示连接信息.

注意:如果 MPLAB IDE 在启动时试图连接到 MPLAB ICD2,但因为 USB 口或一个非 COM1 的 COM 口被使用而失败,那么允许失败,继续第二步的通讯端口设置.

- 2. 选择 Debugger>Settings, 通讯标签. 选择 USB 或 COM 端口/波特率.
- 3. 如果希望 MPLAB ICD2 自动连接,点击状态标签,选择"Automatically connect at startup".检查信息级别设置为最小模式.
- 4. 点击 **OK**.
- 5. 选择 <u>Debugger>Connect</u> 连接到 MPLAB ICD2.
- 3.3.2 更新 MPLAB ICD2 固件(操作系统)

根据 MPLAB IDE 的版本或器件的选择,会提示一条信息显示固件需要更新. MPLAB IDE 将自动安装新的固件.更新对话框如图所示:

FIGURE 3-2: UPDATING MPLAB ICD 2 FIRMWARE DIALOG

ICDWarn0030: ICD2 is about to download a new operating system. If MPLAB is just starting, it will appear to "hang" at the splash screen. Please be patient. MPLAB will finish it's intialization after the OS is downloaded. (Note: You may wish to select to ignore this warning in the future.)
Don't display this warning again
OK

同时,由于不同的 MPLAB ICD2 估计用于不同系列的 PIC 单片机,当切换不同的 PIC 单 片机时也可能出现这个对话框.

固件可以按照下面的步骤手动更改:

- 1. 选择 *Debugger>Download ICD2 Operating System*. 选择 ICD2 固件文件对话框会打开.
- 2. 从列表中或浏览器中选择要下载的固件文件. 文件名的组成为 icdxxxxx.hex,其中 xxxxxx 为版本号. 关于 MPLAB IDE 提供最新版本的信息可以查看 README 文件或 MPLAB ICD2.txt.根据选择的 PIC 器件版本可能会变动.
- 3. 点击 **Open**. MPLAB IDE 将下载新的操作系统到 MPLAB ICD2.

3.4 运行工程向导

在这个工程中, MPASM 汇编器会被使用.

- 1. 选择 *Project>Project Wizard*来建立第一个工程.
- 2. 进行到第二个向导对话框, PIC18F452 应该被选中.
- 3. 继续进行到向导的下一个对话框,设置 MPASM 作为语言工具.在"Active Toolsuite"下 拉列表中选择"Microchip MPASM Toolsuite".确认 MPASM 和 MPLINK 设置在 MPLAB IDE\MCHIP_Tools 文件夹的相应可执行文件上. MPASM 应指定到 mpasmwin.exe,MPLINK 应指定到 mplink.exe.

FIGURE 3-3:	WIZARD TOO	LSUITE DIALOG

	Project Wizard Step Two:
	Select a language toolsuite
~	Active Toolsuite: Microchip MPASM Toolsuite
	- Toolsuite Contents
\sim	MPASM Assembler (mpasmwin.exe)
~	MPLINK Object Linker (mplink.exe)
	Location of Selected Tool
~	C:\Program Files\MPLAB IDE\MCHIP_Tools\mpasmwin.exe
~ /	
5	1
	Help! My Suite Isn't Listed!
	Z Pools Nout > Especial Hole

接着工程文件被添加到向导.

文件也可以在以后添加. 对于这个例子, 选择 Browse, 进入 MPLAB IDE 按照文件夹 (默认文件夹是 C:\Program Files\MPLAB IDE), 然后进入 MCHIP_Tools\Example 文件 夹, 选择 TUT452.ASM.



WIZARD ADD FILES

			Add >>		
	EXAMPLE				
	TUT452.ASM	' [Remove		
⊨ <mark>⊨</mark>	LKR				
	Hos1365.lkr				
	Hos1370.lkr				
	18f8620.lkr				
		۲		4	

点击 TUT452.ASM 来选中它, 然后点击 ADD>>将它添加到右边的面板.

这个工程需要的第二个文件是链接描述文件.点击\LKR 文件夹将其展开, 然后向下滚动选择 18F452i.lkr. 确认文件名有一个"i."

FIGURE 3-5: WIZARD ADD FILES – LINKER SCRIPT Step Four: Add any existing files your project 12c508.lkr c:\Program Files\MPLAB IDE\MCHIP_ Add >> 🖹 rf509ag.lkr 🖹 rf509af.lkr 1Bc801i.lkr B Remove 1Bf242i.lkr B 1Bf248i.lkr Ð 1Bf252i.lkr B 1Bf25Bilkr Ð 1Bf442i.lkr 18f448i.lkr E 18f452ilkr Br 18f458i.lkr Þ • < <u>B</u>ack Next > Cancel

点击 ADD>>将链接描述文件移到右边列表中.完成之后,点击 Next. 当完成向导时,将 会出现如图 3.6 总结的对话框.

FIGURE 3-6: WIZARD EXIT SCREEN



3.5 査看工程

退出向导后, MPLAB IDE 桌面又会出现.关闭桌面其它的窗口以查看工程窗口. 工程窗口应该如图 3-7 所示.

FIGURE 3-7: PROJECT WINDOW



如果有错误,文件可以手动的添加到工程窗口.将光标移动到"Source Files"或"Linker Scripts"来添加文件.要删除一个文件,可以先选中它,然后点击鼠标右键,从菜单中删除文件.

3.6 创建 HEX 文件

要为调试创建一个 HEX 文件,选择 *Project>Build All*或在工程窗口里的工程名字上点 击右键并从弹出的菜单上选择"Build All". MPASM 汇编器总会以.asm 文件相同的名字生成 一个.hex 文件.

输出窗口应该如图所示.

FIGURE 3-8: OUTPUT WINDOW



3.7 设置调试选项

3.7.1 配置位

要设置配置位,选择 <u>Configure>Configuration Bits</u>.通过点击"Settings"列里的文本可以对它们进行修改.在这个对话框中,针对这章指南,下面的配置位应该被设置: •Oscillator – EC-OS2 as RA6(这是针对PICDEMO 2 Plus.如果使用其它的目标板,应进行相应的变更)

- OSC Switch Enable Disabled
- Power Up Timer Enabled
- Brown Out Detect Disabled
- Watchdog Timer Disabled
- CCP2 Mux RC1
- Low Voltage Programming Disabled

• Background Debug – Enabled(这将使能在线调试特性. 通常在选择MPLAB ICD2作为当

前调试器时,这项会自动使能.)

- Stack Overflow Reset Disabled
- 其它所有配置位应被关闭.

3.7.2 编程选项

要设置编程选项,选择 <u>Debugger>Settings</u>然后点击 Program 标签.

FIGURE 3-9: MPLAB ICD 2 SETTINGS DIALOG, PROGRAM TAB

Jedicas	Commur	nication	Limitations
Power	Program	Warnings	Version
Select Memo	ories ation 1	Program Opt	ions Halt pefore Program
Program Mer Start 0x0 End 0x70	nory Addresses (hex))BF Full Range	Start End	nory Addresse (hex
- Bootloader – User Memory	Full Range		Full Range

• 对于PIC18FXX2器件, 在每次芯片被编程时,所有存储器会被擦除. 因此, "Erase all before Program"将无效.

•选择存储器部分应该是"**Program**"选中, "**EEPROM**"和"**ID**"不选. 当使用MPLAB ICD2作为 调试器时, 配置位将一直被编程, 配置选择框将被选中并为灰色.

• 程序存储器地址(起始地址和结束地址)用来设置程序存储器的范围, 它将被读, 编程或校验. 点击**Full Range**设置基于选中器件可供使用最大程序存储器的地址范围. 注意程序存储器的结束地址做了调整, 以保留空间给MPLAB ICD2调试程序. 当使用MPLAB ICD2作为调试器时, 程序不能超过上面的上限.

3.8 设置演示板

在开始调试前,确认 PICDEM 2 Plus 演示板按如下进行设置:

- 使用跳线J7选择EC OSC选项
- 使用跳线J6使能LEDs.
- 电源被提供.

3.9 载入调试代码

选择 Debugger>Program将 TUT452.hex编程到 PICDEM 2 Plus 演示板上的 PIC18F452.

注意: 调试代码会自动编程到程序存储器的顶层空间用于 MPLAB ICD2 的调试. 调试代码必须被编程到目标 PIC 单片机,以使用 MPLAB ICD2 的在线调试能力.

编程可能需要几分钟. 在编程过程中, 输出对话框的 MPLAB ICD2 栏会显示操作的当前 阶段. 当编程完成时, 对话框应该如图 3-10 所示.

FIGURE 3-10: CURRENT PHASE OF OPERATION DISPLAY



3.10 运行 TUT452

MPLAB ICD2 可以以实时或单步模式执行.

- 在MPLAB IDE的运行模式中, PICDEM 2 Plus演示板上的PIC18F452将运行在实时模式.
- 在处理器被中止后,单步执行就能被访问.

工具栏按钮可以用于常用调试操作的快速访问.

调试菜单	工具栏按钮
运行	D
中止	00
单步执行	€ 1
复位	

开始实时模式:

- 1. 打开 TUT452.asm 文件(在工程窗口上双击文件名或使用 File>Open).
- 2. 选择 Debugger>Run(或点击工具栏 RUN 按钮)
- 3. 在演示板上,转动电位器上的箭头(RA0). 观察 LEDs. 如果程序正确的工作,用户将看 到发光管按照二进制的形式随着电位器来变化. 然而在 TUT452 中有一个小毛病. 3.11 节将详细调试代码并将其更正.
- 4. 选择 **Debugger>Halt(**或点击工具栏 HALT 按钮)中止程序运行.
- 5. 选择 <u>Debugger>Reset</u>复位程序.

3.11 调试 TUT452

下面的任何一项都能阻止 TUT452 程序的工作.

- A/D转换值没有被正确的写入PORTB(LEDs).
- A/D转换器没有打开或没有被设置转换.
- 源程序中书写错误会导致程序工作不正常.

要浏览第一种可能性,可以在将 A/D 结果写入到 PORTB 的那行设置断点.

1. 从 TUT452.asm 中选中或将光标放置在下面一行:

movwf PORTB ;Write A/D result to PORTB

- 2. 点击右键,显示弹出菜单.
- 3. 从弹出菜单选择 Set Break Point. 这一行现在被标记为断点(红色的 B 停止标记). 如图 所示.

FIGURE 3-11: SET BREAKPOINT

6	swapf andlw movwf	ADRESH,W ;Swap A/D result nibbles OxOf ;Mask off lower 4 bits PORTB ;Write A/D result to PORTE	
	clrf	PORTB	
	VaitPush	;Pause while switch is presse	d
	btfss	PORTA, 4	
	goto	WaitPush	
	movwf	PORTB	
	goto	Main ;Do it again	
	end		

4. 选择 <u>Debugger>Run(</u>或点击工具栏 RUN 按钮)以实时模式再次运行程序.
当程序执行到断点设置行时,断点会中止程序的运行.然而,例程不会被中止.
5. 选择 <u>Debugger>Halt(</u>或点击工具栏上 HALT 按钮)来中止程序.
在源代码窗口中,例程会在延时子程序两行中的一行中止.如图所示.

FIGURE 3-12: PROGRAM HALTED

	bsf	ADCONO,GO ;Start A/D conversion
	Wait	
	btfss	PIR1, ADIF ; Wait for conversion to complete
-	goto	Wait
	swapf	ADRESH,W ;Swap A/D result nibbles
	andlw	OxOf ; Mask off lower 4 bits
6	movwf	PORTB ; Write A/D result to PORTB
	clrf	PORTB -
	WaitPush	;Pause while switch is pressed
	btfss	PORTA, 4
	goto	WaitPush .

基于中止的位置和程序一直没有执行到断点的事实,可以得出结论,问题出在 A/D 转换上. 针对 A/D 转换完成的标志没有被置位. A/D 转换初始化和设置发生在程序的开始处.

- 6. 要复位程序,选择 <u>Debugger>Reset</u>. 第一条指令应该显示带一个绿色的箭头.
- 7. 打开一个新的观察窗口来观察程序执行时 A/D 寄存器值的变化.选择 <u>View>Watch</u>.观察对话框将 Watch_1 选中打开.从添加 SFR 旁边的列表中选择"ADCON0",然后点击按钮.ADCON0 被添加到观察窗口中.重复添加 ADCON1.选中的变量现在将出现在观察窗口中.如图所示.

FIGURE 3-13:	WATCH WINDOW
--------------	--------------

Add SFR AD(CON1 _ Add 9	Symbol18F452	-
Address	Symbol Name	Value	
OFC2 OFC1	ADCONO ADCON1	00 00	

8. 在 TUT452.asm 源程序中, 在 Start 后的第一条指令设置一个断点. 选中或将光标放置 在下面代码行:

clrf PORTB ;Clear PORTB

点击右键,显示一个快捷菜单.从快捷菜单中选择 Set Break Point. 这一行将被标记为断点.

选择 <u>Debugger>Run</u>让程序运行在实时模式.
 这次,当程序执行完断点行后程序会停止.如图所示.

FIGURE 3-14: PROGRAM HALTED AFTER BREAK

	nop		-
l.	Start		-
•	clrf	PORTB ;Clear PORTB	
-	clrf	TRISE ; PORTE all outputs, display 4 MSB's	
		;of A/D result on LEDs	
	movlw	B'01000000' ;Fosc/8, A/D enabled	_
	movwf	ADCONO	
	movlw	B'00001110' ;Left justify,1 analog channel	
	movwf	ADCON1 ;VDD and VSS references	
	movlw	B'11000111' ;TMRO prescaler, 1:256	
	movwf	TOCON	-

10. 单步执行五次, 选择 <u>Debugger>Step</u>(或点击工具栏 STEP 按钮)来单步执行程序. 当完成时会显示下面的代码行:

movlw B'11000111' ;TMR0 prescaler, 1:256

- 11. 在观察窗口中检查寄存器 ADCON0 和 ADCON1 的值. 注意 ADCON0 的值为 0x40. 它 是与程序中指定的二进制值相对应的. 但这个值正确吗?
 回顾一下 PIC18F452 数据手册关于 A/D 的章节,显示要打开 A/D 模块,最后一位应该 是 1,而不是 0.
 要修复这个错误,可以将: movlw B'01000000' ;Fosc/8, A/D enabled
 更正为: movlw B'01000001' ;Fosc/8, A/D enabled
 12. 选择 *File>Save*保存文件.
- 13. 选择*Project>Build All*重建工程. 一条信息会提示程序被重新建立. 要使改变生效, MPLAB ICD2必须被重新编程.
- 14. 选择<u>Debugger>Program</u>重新编程. 当MPLAB ICD2对话框显示'...Programming succeeded',程序就可以再次进入运行模式.
- 15. 在之前设置断点的行点击右键,选择Remove Break Point.
- 16. 选择**Debugger>Run**使程序运行在实时模式. 旋转电位器来改变在LED上显示的值. 这则指南中的源程序只包含一个错误. 然而,实际的代码可能会有更多问题. 使用MPLAB ICD2和MPLAB IDE调试功能,用户能成功的发现并修复这些问题.

3.12 编程

当程序成功的调试并运行时,通常下一步就是对 PIC 单片机编程.当进行这一步时,被 ICD 保留的资源将释放给用户.

对应用进行编程,可以按照下面步骤:

- 1. 选择 Debugger>Select Tool>none 关闭 MPLAB ICD2 作为调试工具.
- 2. 在 *Programmer>Select* 菜单中选择 MPLAB ICD2 作为编程器.
- 3. 可选项: 在 <u>Configure>ID Memory</u>中设置 ID.

FIGURE 3-15: USER ID MEMORY DIALOG

			lanear.
64100000			-
Use Unprote	ected Checksum		
OK	Cancel	<u>H</u> elp	1

4. 在 *Programming>Settings* 程序标签上设置用于编程的参数.

5. 选择 <u>Programmer>Program</u>.

现在 MPLAB ICD2 就能复位并运行目标(MPLAB ICD2 也可以从目标断开,在选择复位按钮 之后,应用会运行).

3.13 TUT452 主程序和源代码

TUT452.asm 主程序开始时对 PORTB,A/D 模块和 Timer0 进行配置. 然后等待 Timer0 的一次溢出. 接着启动 A/D 转换器. 当转换完成时,转换结果显示在 LED 上. 然后程序返回再次 等待 Timer0 溢出以启动下一个 A/D 转换.

关于 A/D 模块操作和相关应用笔记的更多信息, 请参考 PIC 18C MCU 系列参考手册 (DS39500).



;* TUT452.ASM *

.**************************************	
,	

	list	p=18f452	
	include	"p18f452.inc"	
Res	set_Vecto	r code 0x0	; Put a GOTO at reset address
	goto	Start	
	code	0x0002A	; Start app beyond vector area
Sta	rt		
	clrf	PORTB	;Clear PORTB
	clrf	TRISB	;PORTB all outputs,
			display 4 MSB's of A/D result on LEDs;
	movlw	B'01000000'	;Fosc/8,A/D enabled
	movwf	ADCON0	
	movlw	B'00001110'	;Left justify,1 analog channel
	movwf	ADCON1	;VDD and VSS ref's
	movlw	B'11000111'	;TMR0 prescaler,1:256
	movwf	TOCON	
Mai	n		
	btfss	INTCON,TMR0IF	;Wait for Timer0 to timeout
	goto	Main	
	bcf	INTCON,TMR0IF	
	bsf	ADCON0,GO	;Start A/D
			;conversion
Wa	it		
	btfss	PIR1,ADIF	;Wait for conversion to complete
	goto	Wait	
	swapf	ADRESH,W	;Swap A/D result nibbles
	andlw	0x0f	;Mask off lower 4 bits
	movwf	PORTB	;Write A/D result to PORTB
	clrf	PORTB	
Wa	itPush		;Pause while switch is pressed
	btfss	PORTA,4	
	goto	WaitPush	
	movwf	PORTB	
	goto	Main	;Do it again
	end		

第四章 USB 安装细节

4.1 介绍

这一章介绍了针对不同 Windows 操作系统 USB 驱动安装的细节.这些系统包括:

- Windows 98/ME
- Windows 2000
- Windows XP

如果安装了错误的驱动,将会遇到USB问题.Windows经常会试图安装默认的USB驱动. 这个驱动将不能在MPLAB ICD2上工作.如果遇到了问题,可以查看硬件设备管理器来检查 Microchip USB驱动被列在USB设备下.有时一个未知的USB设备会被列出在其它设备下. 如果发现这个设备,应先将它删除.然后根据相应的操作系统继续下面的步骤.

图4-1显示了正确的配置:

FIGURE 4-1:

DEVICE MANAGER



4.2 WINDOWS 98 和 WINDOWS ME 安装

4.2.1 步骤 1

当第一次将一个新的 USB 设备接到 Windows 98/ME 系统时,一个对话框会出现显示系 统发现了一个新的硬件设备.也可能出现一对话框告诉用户设备数据库正在被建立或更新.这些对话框出现之后,会显示"添加新硬件向导"对话框.点击下一步继续安装.

FIGURE 4-2: WINDOWS 98/ME NEW HARDWARE WIZARD - 1



28

4.2.2 步骤 2

确认"搜寻最合适的驱动..."被选中, 然后点击下一步.

注意:如果在下面的步骤中没有发现或识别 **INF** 或设备驱动文件,重复步骤 2,选择"显示所有驱动列表…".下一屏应该询问设备类型.这时点击磁盘安装按钮.接着的对话框允许选择可以找到.**INF** 文件的路径.一旦这个路径被选择,点击 **OK** 继续安装.

FIGURE 4-3: WINDOWS 98/ME NEW HARDWARE WIZARD - 2

What do you want Windows to do?
 Search for the best driver for your device. [Recommended].
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Z Back Nexts Cancel

4.2.3 步骤 3

这个对话框允许用户指定哪里可以找到新设备所需要的文件.确认所有的选框都未选中,除了提示"指定位置"的那一个.选择"指定位置",任何进入设备驱动文件的路径(可以键入路径,或使用浏览按钮进行搜索).在普通安装下,这个路径应该是:

C:\Program Files\MPLAB IDE\Drivers98\ICD2_USB

这个路径必须包含下面的文件:

- ICD2W98.INF
- ICD2W98.SYS
- ICD2W98L.SYS
- 一旦路径被指定,点击下一步.

FIGURE 4-4: WINDOWS 98/ME NEW HARDWARE WIZARD - 3



4.2.4 步骤 4

下一个对话框应该显示"Microchip MPLAB ICD2 Firmware Loader"被找到,并显示之前被选择的路径.点击下一步.

FIGURE 4-5: WINDOWS 98/ME NEW HARDWARE WIZARD - 4



4.2.5 步骤 5

最后一个对话框会显示"Microchip MPLAB ICD2 Firmware Loader"被安装. 点击完成 结束安装.

这时 MPLAB ICD2 会再次被检测到. 系统应该自动载入 MPLAB ICD2 USB 客户端驱动. 在新的对话框请求另一个路径时,请指定与第三步相同的路径.

FIGURE 4-6: WINDOWS 98/ME NEW HARDWARE WIZARD - 5



4.3 WINDOWS 2000 安装

当 MPLAB ICD2 在 WINDOWS 2000 系统上第一次插入 USB 时,下面的步骤将被进行,以便正确的安装设备驱动.

4.3.1 步骤 1

当第一次将一个新的 USB 设备接到 Windows 2000 系统时,一个对话框会出现显示系 统发现了一个新的硬件设备.也可能出现一对话框告诉用户设备数据库正在被建立或更新.

这些对话框出现之后, 会显示"发现新硬件向导"对话框. 点击下一步继续安装.

FIGURE 4-7: WINDOWS 2000 NEW HARDWARE WIZARD - 1



4.3.2 步骤 2

确认"搜索合适的驱动..."被选择,点击下一步.

FIGURE 4-8: WINDOWS 2000 NEW HARDWARE WIZARD - 2

A devi an ope	rdware Device Drivers :e driver is a software program that enables a hardware device to w rating system.	ork with	
This w	zard will complete the installation for this device:		
- Page	USB Device		
A devi needs installa	e driver is a software program that makes a hardware device work. driver files for your new device. To locate driver files and complete t ion click Next.	Windows he	
What (o you want the wizard to do?		
œ	Search for a suitable driver for my device (recommended)		
C	Display a list of the known drivers for this device so that I can choo driver	se a speci	fic
	c Dank Marks		
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext>	1 L	ancei

注意:如果在下面的步骤中没有发现或识别 INF 或设备驱动文件,重复步骤 2,选择"显示已知驱动列表…".下一屏应该询问设备类型.这时点击磁盘安装按钮.接着的对话框允许选择可以找到.INF 文件的路径.一旦这个路径被选择,点击 OK 继续安装.

4.3.3 步骤 3

这个对话框允许用户指定哪里可以找到新设备所需要的文件.确认所有的选框都未选中,除了提示"指定位置"的那一个.选择"指定位置",然后点击下一步.

WINDOWS 2000 NEW HARDWARE WIZARD - 3

Locate Driver Files Where do you want Windows to :	search for driver files?
Search for driver files for the follow	wing hardware device:
USB Device	
The wizard searches for suitable (any of the following optional searc	drivers in its driver database on your computer and in ch locations that you specify.
To start the search, click Next. If insert the floppy disk or CD before	you are searching on a floppy disk or CD-ROM drive, e clicking Next.
Optional search locations:	
Specify a location	
🗖 Microsoft V findows Hadate	e

4.3.4 步骤 4

FIGURE 4-9:

在标记"拷贝厂商文件"编辑区域输入设备驱动文件的路径. (可以键入路径, 或使用浏览 按钮进行搜索). 在普通安装下, 这个路径应该是:

C:\Program Files\MPLAB IDE\Drivers2000\ICD2_USB

这个路径必须包含下面的文件:

- ICD2W2K.INF
- ICD2W2K.SYS
- ICD2W2K L.SYS

一旦路径被指定,点击 OK.

FIGURE 4-10: WINDOWS 2000 NEW HARDWARE WIZARD - 4

Found New	w Hardware Wizard	×
=	Insert the manufacturer's installation disk into the drive selected, and then click OK.	OK Cancel
	Copy manufacturer's files from: C:\Program Files\MPLAB IDE\Drivers2000\ICD2_U▼	Browse

4.3.5 步骤 5

下一个对话框应显示向导在上一步指定的位置发现一个设备驱动. 点击下一步继续.

FIGURE 4-11: WINDOWS 2000 NEW HARDWARE WIZARD - 5

Driver File The wit	s Search Results ard has finished searching for driver files for your hardware device.
The wiz	ard found a driver for the following device:
<u>_</u>	USB Device
Window	is found a driver for this device. To install the driver Windows found, click Next.
=	c:\program files\mplab ide\drivers2000\icd2_usb\icd2w2k.inf
	<back next=""> Cancel</back>

4.3.6 步骤 6

下一个对话框应该显示"**Microchip MPLAB ICD Firmware Loader**"被发现. 并显示选择的路径. 点击下一步.

FIGURE 4-12: WINDOWS 2000 NEW HARDWARE WIZARD - 6

Driver File The wiz	s Search Results ard has finished searching for driver files for your hardware device.
The wiz	ard found a driver for the following device:
_	USB Device
Window	s found a driver for this device. To install the driver Windows found, click Next.
	c:\program files\mplab ide\drivers2000\icd2_usb\icd2w2k.inf
	< Back Next> Cancel

最后一个对话框将显示"Microchip MPLAB ICD2 Firmware Loader"被安装. 要结束安

装过程, 点击完成.

这时 MPLAB ICD2 会再次被检测到. 系统应该自动载入 MPLAB ICD2 USB 客户端驱动. 在新的对话框请求另一个路径时,请指定与第四步相同的路径.

FIGURE 4-13: WINDOWS 2000 NEW HARDWARE WIZARD - 7



4.4 WINDOWS XP 安装

4.4.1 步骤 1

当第一次将一个新的 USB 设备接到 Windows XP 系统时,一个对话框会出现显示系统 发现了一个新的硬件设备.也可能出现一对话框告诉用户设备数据库正在被建立或更新.

这些对话框出现之后,会显示"发现新硬件向导"对话框.选择"从列表或指定位置安装(高级)",点击下一步继续安装.

FIGURE 4-14:

WINDOWS XP NEW HARDWARE WIZARD - 1



4.4.2 步骤 2

确认"搜索最佳驱动…"被选中.不要选择"搜索可移除的媒体",选中"在搜索中包括这个 位置".浏览 MPLAB IDE 安装目录,选择子目录 DriversXP\ICD2_USB.点击下一步.

在安装过程中,一个对话框会弹出提示"你为这个硬件安装的软件未通过Windows的测试",点击仍然继续.

注意:如果在下面的步骤中没有发现或识别 INF 或设备驱动文件,重复步骤 2,选择"不要搜索,我将自己选择...".然后点击下一步.下一屏应该询问设备类型.确认"显示所有设备"被选择,然后点击下一步.在"选择设备驱动..."窗口,点击磁盘安装按钮.接着的对话框允许选择可以找到.INF 文件的路径.浏览 MPLAB IDE 安装目录,选择子目录 DriversXP\ICD2_USB.一旦这个路径被选择,点击 OK 继续安装.

FIGURE 4-15: WINDOWS XP NEW HARDWARE WIZARD - 2

Please	e choose your search and installation options.
۲	Search for the best driver in these locations.
	Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
	Search removable media (floppy, CD-ROM)
	Include this location in the search:
	C:\Program Files\MPLAB IDE\DriversXP\ICD2_USB 💌 Browse
Ō	Don't search. I will choose the driver to install.
	Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee th the driver you choose will be the best match for your hardware.
	< Back Next > Cancel

4.4.3 步骤 3

一旦 Microchip MPLAB ICD2 固件载入器被安装, "完成被发现新硬件向导"将会出现. 点 击完成结束安装, 并开始固件客户端的安装.

FIGURE 4-16: WINDOWS XP NEW HARDWARE WIZARD - 3



4.4.4 步骤 4

一个对话框将出现显示系统完成添加硬件设备,并立即声明发现了一个新的硬件设备. 在这个对话框出现后,发现新硬件向导对话框会再次显示.这次将安装 Microchip MPLAB ICD2 固件客户端.选择"从列表或指定位置(高级)",然后点击下一步继续安装.

FIGURE 4-17: WINDOWS XP NEW HARDWARE WIZARD - 4



4.4.5 步骤 5

确认"搜索最佳驱动..."被选中.不要选择"搜索可移除的媒体",选中"在搜索中包括这个 位置".浏览 MPLAB IDE 安装目录,选择子目录 DriversXP\ICD2_USB.点击下一步.

在安装过程中,一个对话框会弹出提示" 你为这个硬件安装的软件未通过 Windows 的 测试",点击仍然继续.

FIGURE 4-18: WINDOWS XP NEW HARDWARE WIZARD - 5

 Search for the best driver in these locations. Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed. Search removable media (floppy, CD-ROM) Include this location in the search: C:\Program Files\MPLAB IDE\Drivers\XP\ICD2_USB Browse Don't search. I will choose the driver to install Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee tha the driver you choose will be the best match for your hardware. 	Please cho	ose your search and installation options.
Search removable media. The best diver found will be installed. Search removable media (floppy, CD-ROM) Include this location in the search: C:\Program Files\MPLAB IDE\Drivers\P\ICD2_USB ▼ Browse Browse Con't search. I will choose the driver to install Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee the the driver you choose will be the best match for your hardware.	li Sean Use ti	ch for the best driver in these locations. The check boxes below to limit or expand the default search, which includes local and consultate mode. The best driver for and will be installed.
 ✓ Include this location in the search: C:\Program Files\MPLAB IDE\Drivers\P\ICD2_USB ▼ Browse O Don't search. I will choose the driver to install Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee tha the driver you choose will be the best match for your hardware. 		Search removable media (floppy, CD-ROM)
C Don't search. I will choose the driver to install Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee tha the driver you choose will be the best match for your hardware.		Include this location in the search: C:\Program Files\MPLAB_IDE\Drivers\P\ICD2_USB Biowse Biowse
	C Don'i Choo: the dr	search. I will choose the driver to install se this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee the iver you choose will be the best match for your hardware.
		<back next=""> Cancel</back>

4.4.6 步骤 6

一旦 Microchip MPLAB ICD2 固件客户端被安装, "完成被发现新硬件向导"将会出现. 点 击完成结束 USB 安装.

FIGURE 4-19: WINDOWS XP NEW HARDWARE WIZARD - 6



第五章 故障诊断

5.1 出现故障时该如何处理

由于在 MPLAB IDE, MPLAB ICD2 和 PIC 单片机目标应用电路中的很多因素都能影响 MPLAB ICD2 的正常运行,所以理解在 ICD2 功能链中的每一环的操作是很重要的.

图 5-1 是显示各个链接的一个框图. 要使 MPLAB ICD2 编程和调试,每一个链接都必须 工作正常.这一节讨论了这些链接以帮助发现和修复故障.

FIGURE 5-1:

CHAIN OF MPLAB ICD 2 FUNCTIONALITY



5.1.1 链接: PC 与 ICD2 的通讯

这一链接是所有子链接的基础.如果它不工作,用户将遇到 MPLAB IDE 通讯的错误. 确认 MPLAB USB 驱动被正确的安装.查看 WINDOWS 硬件管理器对话框的 USB 部分,看 MPLAB ICD2 驱动是否正确的安装到 PC 上.如果使用 RS-232,确认在 COM 驱动对话框 中 FIFO 缓冲被关闭,并且流量控制设置为硬件方式.如果 MPLAB ICD2 USB 驱动在硬件 管理器的 USB 部分不可见,进入到 MPLAB IDE 安装路径,打开\DriversXXX 文件夹(XXX 对应操作系统,即 98, NT, XP 等).使用浏览器打开.HTM 文件,查看相应操作系统的驱动安 装细节.更多 USB 安装细节请查看第四章.

5.1.2 链接: ICD2 固件

确认在 MPLAB ICD2 中载入了最新版的固件.更新的固件可以通过 MPLAB IDE 软件来 下载.最新版的软件应该总能从 Microchip 网站下载到.

固件的版本将决定哪些 PIC 单片机被支持.关于固件和 MPLAB ICD2 的最新信息,请查 看 README 文件.

5.1.3 链接: ICD2 连接到目标 PIC 单片机

确认五根线都正确的连接,并且在 VPP, PGC 和 PGD 上没有其它信号或元件对 ICD 信 号有干扰.如果 MPLAB ICD2 的 VDD 和 VSS 没有连接到目标电源和地,它将不能工作.当 MPLAB ICD2 提供电源给目标电路时,它能提供 VDD 到目标(<200mA,仅限 5V)和这些输 出缓冲.否则,目标的 VDD 将被使用.VDD 被 MPLAB ICD2 感应,以检测电压值是否正确. 从目标 VDD 供电允许电压等级转换到目标低电压运行.对于 MPLAB ICD2 内部缓冲电路的 简化电路如图 5-2 所示.



如果 MPLAB ICD2 在它的 VDD 线上没有电压,它将不能运行.当 PGC 和 PGD 通讯时,测试它们管脚的信号,可以看到目标从 VDD 到 VSS 的波形变化.依据被执行的操作,VPP 应显示+12,+5 和 0V. 只有在从 MPLAB 用户接口执行 MPLAB ICD2 功能之后,在哪些线上 才能看到信号.否则,这些连线应该为空闲.

5.1.4 链接: 目标电源

MPLAB ICD2 能在目标 PIC 单片机的 VDD 约为 2V 至 5.5V 的范围内工作. 应用板必须 通过它自己的电源供电. 记住, MPLAB ICD2 上的 PGC 和 PGD I/O 驱动器是从目标 VDD 来供电的.

5.1.5 链接: 目标振荡器

当编程一个器件时,它将不需要一个运行的振荡器来编程.但调试功能将不能工作,直到目标振荡器正常工作.不像在线仿真器,当调试时,MPLAB ICD2 要求目标 PIC 单片机运行.

要确认目标系统正确的执行指令,测试是必要的.例如,编一个小程序让 LED 闪烁,然 后关闭 MPLAB ICD2 的调试功能,将程序编程到目标 PIC 单片机.

断开 ICD 并复位目标. 如果 LED 不闪烁, 检查电路以发现它为什么不工作. 如果在调试 功能被关闭的情况下对目标器件编完程, MPLAB ICD2 仍然被连接着, MPLAB 能控制住复 位. 如果它独立的运行但没与 ICD 连接(在选择 <u>Debugger>Run</u>之后), 那么互连可能有问 题. 使用示波器查看 PGC, PGD 和 VPP. 确认振荡器启动迅速. 如果振荡器启动时间过长, MPLAB ICD2 将超时, 并给出错误.

确认正确的振荡器模式被选择(查看 <u>Configure>Configurations Bits</u>).振荡器模式将依赖振荡器的选择.对于一个晶体尝试 HS 模式,对于外部阻/容振荡器,尝试 RC 模式.这些设置对于最终设计可能需要改变,但它们是最容易上手的一些方式.在配置位被设置,并在调试或普通模式下加了电源后,振荡器的运行可以通过 OSC2 来检查.

5.1.6 链接: 应用代码

要校验 MPLAB ICD2 正确的编程,可以运行 LED 闪烁的测试程序,或编程代码到目标 器件中. 在编程之后 MPLAB ICD2 将执行一个校验功能,以确认目标 PIC 单片机中的数据 与 MPLAB 的程序存储器相匹配. 也可以选择 <u>Programmer>Verify</u>来手动的比较目标 PIC

存储器与 MPLAB IDE 的程序. 如果目标 PIC 单片机有 AVDD 和 AVSS, 确信它们被正确的 连接. 这些连线应相应的连接到电源(VDD)和地(VSS). 更多细节请参考器件数据手册. 如 果存在这些引脚而没有被连接的话, MPLAB ICD2 将不能工作. 确认低电压编程被关闭

(Config>Configuration Bits...).

5.1.7 链接: 调试执行代码

当从 MPLAB IDE 使用 <u>Debugger>Program</u>功能,调试执行代码将被下载,在目标 PIC 单片机中的在线调试寄存器将被使能.当进行调试时,编程将总是从调试菜单来选择,而不 是编程器菜单.当从编程器菜单来编程(在关闭 MPLAB ICD2 作为调试器),调试执行代码将 不被下载,在线调试寄存器也将不被使能.

通过查看 <u>Config>Configuration Bits...</u>菜单选择,它能决定 MPLAB 是否将要下载调 试执行代码. 如果位"Background Debug"被使能,那么当器件编程时调试执行代码将被下载.

5.1.8 链接: 在线调试寄存器

确认在编程之前,在 MPLAB 中的 MPLAB ICD2 上调试功能被使能. 通过查看 <u>Config>Configuration Bits...</u>对话框,它能校验在线调试寄存器被使能. 标记"Background Debug"的行应显示"Enabled". 编程应该从 <u>Debug</u>菜单进行,而不是 <u>Programmer</u>菜单.

5.1.9 链接: 在线调试资源

在在线帮助中查看针对某一器件使用的特定的寄存器.被 MPLAB ICD2 保留的文件寄存器或程序存储器不能使用.如果使用 xxxxi.lkr 链接描述文件(名字以'i'结束),那么,除非描述文件被修改,这些资源将被标记为保留,并且将不能在应用中使用.如果链接器没有被使用,在代码中使用 CBLOCK 或 EQU 用于变量的存储,确认被 MPLAB ICD2 要求的寄存器没被使用.如果代码保护或表读保护被使能,如果看门狗定时器在运行,或如果振荡器没有通过配置位设置为正确的模式,在线调试器将不能工作.如果使用快速中断或 CALL FAST 指令, MPLAB ICD2 使用了影子堆栈,用户将不能从快速中断程序或 CALL FAST 功能正确的退出.

第六章 常见问题

这一章谈到的一些常见问题:

6.1.1 为什么我的系统编程或校验失败?

6.1.2 为什么我需要 ICD 头适配器?

6.1.3 我不能连接到 MPLAB ICD2. 现在我该怎么做?

6.1.4 ICD2 应答"Target not in debug mode error.", 这表示什么意思?

6.1.5 MPLAB ICD2 能将目标器件在低电压下运行吗?

6.1.6 MPALB ICD2 支持低电压编程吗(LVP)?

6.1.7 当我配置 PLL 振荡器时,为什么会出现问题? MPLAB ICD2 被挂起.

6.1.8 当我安装驱动时,为什么驱动无法找到,尽管我能在驱动文件夹中看到它们,并且我将驱动向导指向正确的文件夹?

6.1.9 我能使用 MPLAB ICD2 做代码保护吗?

6.1.10 MPLAB ICD2 是如何处理校验数的?

6.1.11 为什么我从我的 EEDATA 区域获得错误的值?

6.1.12 为什么"Erase All Before Programming"变成灰色?

6.1.13 如果不与 MPLAB ICD2 连接, 我的程序能从 PORTB 或 GPIO 进行读和写吗?

6.1.14 当单步运行时,为什么定时器运行不正常?

6.1.15 当我使用 PIC12F629/675 或 PIC16F630/676 时,为什么会有警告和错误?

6.1.16 什么因素会使电源和忙 LED 闪烁?

6.1.17 MPLAB ICD2 自检做些什么?

6.1.18 当在 RETFIE 指令使用高优先级中断时,为什么 W,STATUS 和 BSR 寄存器会改变? 6.1.19 当我在我的程序的起始位置设置一个断点时,为什么它停止在地址 0001,而不是 0000?

6.1.20 为什么我的校验存储器显示为擦除值?

6.1.21 当单步运行代码时,我的定时器计时溢出,但为什么我的定时器中断程序没有执行?

6.1.1 问:为什么我的系统编程或校验失败?

答: 按照第五章所描述的检测 PGC, PGD 和 VPP 连接. 确认目标 PIC 单片机有电源提供. 如果目标 PIC 单片机有 AVSS 和 AVPP 引脚, 校验这些引脚都正确的连接.

6.1.2 问:为什么我需要 ICD 头适配器?

答: 对于 MPLAB ICD2 支持的低引脚数的器件,如果在线调试引脚被保留,它们将不能有效的被使用.试想一下,对于 8 脚的器件, 6 个 I/O 将失去其中的 3 个,这是不能被接受的.针对这个原因,生产了特殊的 PIC 单片机通过一个适配头来仿真这些低引脚数的器件.这将允许在目标应用中使用所有的引脚.这些特殊的 PIC 单片机具有在线通讯引脚与 MPLAB ICD2 接口.

这样做的优点是可以在 MPLAB ICD2 上使用低引脚数的器件来开发. 缺点是这些器件不能 直接与 ICD2 连接使用. 这些定制的 PIC 单片机类似于仿真器芯片. 它们能支持不止一个型 号. 在适配头上有跳线用来配置芯片以匹配相应的开发器件. 这些低引脚数的器件能使用 MPLAB ICD2 的通用编程器适配头来编程, 或者在目标应用板上放置一个 ICD2 连接座, 将 这些器件的 VPP, PGC 和 PGD 连接.

6.1.3 问:我不能连接到 MPLAB ICD2. 现在我该怎么做?

答: MPLAB ICD2 的电源灯亮了吗?发光管应该被点亮.如果它比较暗淡,可能是只连接了

USB,用户可能需要再接一个电源.RS-232连接不能给 MPLAB ICD2供电,但是 USB 可以. 注意,有些 USB 不能提供电源.针对当前的故障线索查看在线帮助.USB 的驱动安装是否正确? MPLAB ICD2 USB 驱动应该在 WINDOWS 设备管理器对话框中应该可以看到.一些 USB 集中器不能为相应的 USB 设备提供电源.那么使用这些集中器时,需要一个电源与 MPLAB ICD2 连接.



FIGURE 6-1: SYSTEM PROPERTIES DIALOG

6.1.4 问: ICD2 应答"Target not in debug mode error.", 这表示什么意思?

答: 通常这意味着 MPLAB ICD2 不能与调试执行程序通讯. 要将调试执行程序下载到目标 PIC单片机,只能通过 *Debugger>Program*菜单的选择来编程器件.也有其它的原因导致调 试执行程序不能通讯,如目标时钟或电源的问题. 检查配置位,看"Background Debug"是 否被使能. 查看 *Config>Configuration Bits...*,确认看门狗定时器被关闭,代码保护被关闭,振荡器设置正确.

6.1.5 问: MPLAB ICD2 能将目标器件在低电压下运行吗?

答: 能. 只要目标 PIC 单片机支持低电压运行,它就能运行在约 2V 的低电压下. 在 MPLAB ICD2 的输入/输出缓冲器中,有电压级别转化器. 它们从目标器件的 VDD 来供电. 并且, MPALB ICD2 将感应目标器件的操作电压,并正确的调整它的功能以处理这一操作,即使用 正确的 FLASH 擦除算法. 在 MPLAB ICD2"Settings"对话框中, VDD 需要选择"From Target",并且在目标板上要有一个电源用于低电压运行.

6.1.6 问: MPALB ICD2 支持低电压编程吗(LVP)?

答:不能. 但这并不意味着当目标器件运行在低电压 VDD 时它不能正常工作. 它只是表示 施加到 VPP 的编程电压总是+12V.

6.1.7 问: 当我配置 PLL 振荡器时, 为什么会出现问题? MPLAB ICD2 被挂起.

答: 这是 PIC 单片机的一个要求. 在将配置位编程到 PLL 振荡器, 电源需要被断开然后再加 到目标板上. 如果没有这样做, 目标 PIC 单片机将不会有时钟. 没有时钟, 调试模式将不能 工作. 同样, 如果在切换到 PLL 模式时电源没有被断开和再连接, 器件可能会运行, 但没有 使用 PLL.

6.1.8 问:当我安装驱动时,为什么驱动无法找到,尽管我能在驱动文件夹中看到它们,并 且我将驱动向导指向正确的文件夹?

答:碰到这个问题,可以退出驱动安装向导,进入控制面板的"添加新硬件". 在系统搜索新硬件后,选择"不,设备不在列表中." 然后选择"不,我想从列表中选择硬件". 然后选择"通用串行总线控制器",当"磁盘安装"按钮出现时,进入到驱动文件夹,选择正确的驱动.

6.1.9 问: 我能使用 MPLAB ICD2 做代码保护吗?

答:不能.代码保护,特别是在程序存储器中任何区域的表读保护都将阻止 MPLAB ICD2 正常的工作.当使用 MPLAB ICD2 进行调试时,不要使用任何的代码保护或表读保护的配置

设置. 当编程一个器件用于测试时, 可以使能代码保护.

6.1.10 问: MPLAB ICD2 是如何处理校验数的?

答: 它是自动处理的. 在 MPLAB ICD2 进行擦除, 编程和调试操作时, 在程序存储器中被 PIC 单片机使用的用于校验数的任何值都将被读出并保存. 所以不需要任何操作来保护这一数据.

6.1.11 问:为什么我从我的 EEDATA 区域获得错误的值?

答: MPLAB ICD2 能直接读取 EEDATA 区域,而不需要进行 EECON 寄存器要求的 TABLRD 指令顺序. MPLAB 使用的缓冲器有时会干涉用户的代码.当单步执行代码时,应避免来回 切换从程序读数据到 MPLAB ICD2 读 EEDATA 区域.

6.1.12 问:为什么"Erase All Before Programming"变成灰色?

答: 在一些较新的 FLASH 器件中, 编程算法要求非邻近的程序存储器区域按 bank 被编程. 对于这些器件, 在编程之前所有的存储器必须被擦除.

6.1.13 问:如果不与 MPLAB ICD2 连接,我的程序能从 PORTB 或 GPIO 进行读和写吗? 答:能.当在线调试功能被使能时,PGC 和 PGD 总是被 MPLAB ICD2 使用,从 PORTB 对 用户代码进行读或些将不会受到干扰.注意,从 PGC 和 PGD 读的值不一定是正确的,对这 两个引脚的写操作将被忽略.另外,如果 PORTB 电平变化中断被使能,PGC 和 PGD 上的 信号将不能产生中断.

6.1.14 问: 当单步运行时, 为什么定时器运行不正常?

答:这是使用在线调试器的一个缺点.由于代码实际是在调试执行代码中运行,在调试执行 代码运行期间,定时器会持续的运行,即使用户的应用的程序被中止.

6.1.15 问:当我使用 PIC12F629/675 或 PIC16F630/676 时,为什么会有警告和错误? 答: 当使用 MPLAB ICD2 时,这些器件的 GP1/RA1 引脚不能被拉高.关于针对这些器件使用 ICD2 的更多信息,请参考 MPLAB ICD2 适配头文档(DS51292).

6.1.16 问: 什么因素会使电源和忙 LED 闪烁?

答: 这可能表示目标 MPLAB ICD2 连接头的接线顺序不对(与接线框图方向相反). 闪烁表示 MPLAB ICD2 由于高电流被关断. 下面的测试表示目标被反序连接:

• 查看闪烁的电源和忙LEDs(电源可能一起断掉).

•执行一遍"Self Test",查看MCLR=VPP上的错误(其它所有的测试可能都会通过).

• 使用目标控制器的默认地址范围,执行一次编程.在引脚1(VPP)上7-8V的电压等级太低. 注意,如果目标被反序连接,MPLAB ICD2中的保护电路将阻止对模块的破坏.当目标器件 连线正确,应该看到正常的操作.

6.1.17 问: MPLAB ICD2自检做些什么?

答: 在确定 MPLAB ICD2 模块或目标连接的问题时, 自检是很有用的.

Target VDD

如果选择了"Power from ICD2", 将测试从 MPLAB ICD2(只能为 5V)提供的 VDD. 如果没有 选择"Power from target", 将测试从目标板(2 到 6V)提供的 VDD.

通过/失败代码:

00=通过 VDD 在指定范围之内

01=最小错误 VDD 低于指定范围

80=最大错误 VDD 高于指定范围

错误的出现表示不正确的电源设置

模块 VPP

在编程过程中,测试从 MPLAB ICD2 提供给目标 VPP/MCLR 引脚的编程电压(VPP). 通过/失败代码:

00=通过 VPP 在指定范围之内

01=最小错误 VPP 低于指定范围

80=最大错误 VPP 高于指定范围

出现错误表示目标 VPP/MCLR 引脚接线不正确.

MCLR=GND

测试 MPLAB ICD2 提供复位电压给目标 VPP/MCLR 引脚用于目标复位的能力.

通过/失败代码:

00=通过 地能提供给目标 VPP/MCLR 引脚

80=最大错误 地电压对于 VPP/MCLR 引脚太高

出现错误表示目标 VPP/MCLR 引脚接线不正确.

MCLR=VDD

测试在正常操作过程中(如'Run')MPLAB ICD2 提供 VDD 给目标 VPP/MCLR 引脚的能力. 通过/失败代码:

00=通过 VDD 能提供给目标 VPP/MCLR 引脚

01=最小错误 VDD 对于目标 VPP/MCLR 引脚太低

80=最大错误 VDD 对于目标 VPP/MCLR 引脚太高

出现错误表示错误的电源设置.

MCLR=VPP

测试在编程操作过程中 MPLAB ICD2 提供 VPP 给目标 VPP/MCLR 引脚的能力.

通过/失败代码:

00=通过 VPP 能提供给目标 VPP/MCLR 引脚

01=最小错误 VPP 对于目标 VPP/MCLR 引脚太低

80=最大错误 VPP 对于目标 VPP/MCLR 引脚太高

出现错误表示目标 VPP/MCLR 引脚连线不正确.

6.1.18 问: 当在 RETFIE 指令使用高优先级中断时, 为什么 W,STATUS 和 BSR 寄存器会 改变?

答: CALL FAST 和用于高优先级中断的影子寄存器被 MPLAB ICD2 使用了.这些对于 MPLAB ICD2 操作是保留资源.如果断点设置在 CALL FAST 子程序内,或在针对高优先级 中断的服务程序中,通过RETURN FAST或RETFIE 指令使用了影子寄存器,那么将会遇到 问题.

6.1.19 问:当我在我的程序的起始位置设置一个断点时,为什么它停止在地址 0001,而不 是 0000?

答: MPLAB ICD2 停止在断点之后的指令. 这表示在地址 0000 的断点会被执行, 然后当它 获得一个断点时程序计数器将指向地址 0001. 如果用户需要在他们代码的第一条指令处停止, 他们必须在地址 0000 放置一条 NOP.

6.1.20 问:为什么我的校验存储器显示为擦除值?

答: MPLAB IDE 显示的是默认的存储器值. 要显示这个器件真实的值, 必须使用 MPLAB ICD2 进行一次器件读操作.

6.1.21 问:当单步运行代码时,我的定时器计时溢出,但为什么我的定时器中断程序没有执行?

答: 当单步运行时, 在线调试器将不允许 PIC 单片机响应中断. 如果允许的话, 并且用户有 外部中断, 那么单步运行将总是在中断程序结束. 要调试一个中断, 可以在中断服务程序内 设置一个断点并运行, 这样在发生中断后进入断点.